**model AR-60**

## ZALECENIA PRZY ODPAKOWYWANIU

- Należy ostro nie otworzyć kartonu, wyjąć zawartość i połowę na tekturowym arkuszu lub innej powierzchni zabezpieczając jej przed uszkodzeniem.
- Należy sprawdzić zawartość opakowania, porównując z listą części umieszczoną na drugiej stronie tej instrukcji. Przed przystąpieniem do montażu, trzeba upewnić się, że nie brakuje żadnego elementu oraz że żadna część nie jest uszkodzona. Nie wolno używać części uszkodzonych!
- Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji!

## WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie należy ostro instalować i używać. Prosimy postąpić uważnie, zgodnie z kolejnymi punktami. Podczas instalacji należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Należy zlecić instalację wykwalifikowanemu instalatorowi w przypadku gdy:

- Instrukcja wydaje się niezrozumiała lub w czasie instalacji powstają jakiegokolwiek zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa
- Typ i właściwości ścian na której ma być zamontowany uchwyt są nieznane.

Nie należy używać tego produktu w jakimkolwiek innym celu niż jego przeznaczenie!

Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zranienia lub uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego montażu, instalacji lub używania tego produktu.

**Uwaga**

## UWAGA!

Niniejszy uchwyt do telewizorów musi zostać prawidłowo przytwierdzony do ściany. Je li instalacja będzie nieprawidłowa, uchwyt może spaść, w wyniku czego może dojść do zranienia osób przebywających w pobliżu i/lub uszkodzenia uchwytu i TV.


**Wymagane  
narzędzia**

■ 3.8mm wiertło  
■ rubokręt


■ 8mm wiertło widiowe  
■ Poziomica

**Uwaga:** Elementy montażowe oraz dołączony do zestawu czynniki **nie zostały** zaprojektowane do instalacji na ścianach zbudowanych na stalowych wspornikach jak i na ścianach ceglanych. Jeżeli potrzebne do montażu narzędzia nie są dołączone do zestawu należy je zakupić w specjalistycznym sklepie.

## LISTA DOŁĄCZONYCH CZYNNIKÓW




(1 szt.) Płyta ścienna-a



(1 szt.) Płyta VESA 200-b



(4 szt.) M4x20 ruba-c




(4 szt.) M6x20 ruba-d



(4 szt.) M4 Podkładka-e




(6 szt.) M6 Podkładka-f




(2 szt.) ruba imbusowa-g



(2 szt.) Wkręt h





(2 szt.) Kolek rozporowy-i





(1 szt.) Klucz imbusowy-j


## ciana ceglana






## ciana drewniana



## Krok 2 Mocowanie Płyty VESA 200 do telewizora



## Krok 3 Monta TV do Płyty ciennej VESA 200



## Krok 4 Instalacja Płyty ciennej i poziomowanie uchwytu

Można na wy poziomować uchwyt poprzez obracanie przytwierdzonego do niej telewizora. W tym celu należy lekko poluzować śruby, tak pokazano poniżej.

